Mandis shop

INGO001

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
0	0	HDMI-SAT 0	0
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

https://remotes.de/ingo/1078633-ersatzfernbedienung-fur-ingo001.htm