Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red/ ↑	Red / Netflix / Search
Green/ ↓	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[≡]	Text / Goto
[≡x]	Exit / Cancel / Clear
EPG	Guide / EPG / -/--
[*]/[■■]	Zoom / Size
Screen	Picture / Format
Lang	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0
Tv/DTV	TV/Radio /
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR-	CH- / Page-
PR+	CH+ / Page+
Preset	Smart / List
Source	AV / Input / RDS
Info/[≡?]	Info / Angle
Swap/Recall	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Return	Back / Return		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
M	Menu / Home		