Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
	List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	D	Blue
	Source	TIMER AV	AV
	CH +	+ CH	Ch +
	CH -	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Info / Displa	DISPLAY INFO	Info
	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Auto	APP MEDIA	Media
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Up		Up
	Left		Left
	OK / Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit
Aspect	Format
TTX	Text
Index	Options
Audio I/II	Dual
Rec / Mix	Rec
Repeat / Subpage	Shift + Text
Hold	Shift + Stop
Subtitle	Subt
<< / Cancel	<<
Stop / Reveal	Stop
Play/Pause / Siz	Play
Play/Pause / Siz	Pause
>>I / FAV	>>I
>> / TV/Radio	>>
>>I / FAV	Pre Ch
>> / TV/Radio	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <<	I <<