Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
.	.	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
HOME	Home	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAVORITE	Favorite	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INPUT	Input	TIMER AV	AV
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH -	Ch -
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
CCD	CCD	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
MTS/SAP	MTS/SAP	SOUND DUAL	Dual
CH-LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
VIDEO	Video	A	Red
HDMI	HDM	B	Green
ACC	ACC	C	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung