Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	⏻	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EJECT	Eject	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
GOTO	GOTO	HOME SMART	Smart
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ANGLE/ TTX	Angle / TTX	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PBC/ SCAN	PBC / Scan	APP MEDIA	Media
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
■	Stop	■	Stop
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Play / Pause	II	Pause
MENU	Menu / Red	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
ZOOM	Zoom / Yellow	C	Yellow
ZOOM	Zoom / Yellow	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU	Menu / Red	A	Red		
REPEAT /DEL	Repeat / Del	RETURN BACK	Back		
REPEAT /DEL	Repeat / Del	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
TV/ RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
⏮	I << / Green	B	Green		
⏮	I << / Green	⏮	I <<		
⏭	>>I / Blue	D	Blue		
⏭	>>I / Blue	⏭	>>I		
PRO/ EPG	PRO / EPG	-/-- GUIDE	Guide		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
◀◀ /FAV	<< / FAV	<<	<<		
◀◀ /FAV	<< / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
▶▶ /PROT	>> / PROT	>>	>>		