Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Return	RETURN BACK	Back
	Function	HOME SMART	Smart
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
	Memory	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	5.1 CH	SHIFT + 5	Shift + 5
	2.1 CH	SHIFT + 2	Shift + 2
	Sound	SOUND DUAL	Dual
	Dimmer	SEARCH TV/R	TV/R
	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL -	Vol -
	DD Pro Logic	DISC NAV LIST	List
	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	◁ Slow	CH −	Ch -
	Slow ▷	CH +	Ch +
	I<< Prev	I<<	I<<
	Next >>I	>>I	>>I
	<< / Tuning-	<<	<<
	>> / Tuning+	>>	>>
	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	Audio	PROG SLEEP	Sleep
	Angle	PICTURE FORMAT	Format
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	FM Mode / Repeat A-B	A	Red
	Band / Repeat	B	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung