| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Netfix | SHIFT + | NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TV | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| V+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P+ | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| V- | Vol - | VOL – | Vol - |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| P- | PR- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| Q. MENU | Q. Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| EXIT | EXit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | World | LIST SMART | Smart / List |
| | Camera/Music/Ph | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | */o | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Games | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| [ ≡] / Text | GOTO TEXT — Text / Goto | | |
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| LANG. | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II | | |
| [ ≡] . . | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ | | |
| [ - O- ] | SIZE ZOOM — Zoom / Size | | |
| << | TUNE- << — << / Tune- | | |
| Pause | STEP-FREEZE ⏸ — Pause / Step / Freeze | | |
| >> | TUNE+ >> — >> / Tune+ | | |
| Rec | REC MODE ● — Rec / Rec Mode | | |
| Play | SLOW ▶ — Play / Slow | | |
| Stop | HOLD ■ — Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |