Mandis shop

JVC RMSUXP3R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby / On	Power	Stop	Stop / Hold
Display	Display / Media	>>I	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer	Cancel	Exit / Cancel / Clear
Prog	TV/Radio /	< Multikey	Left
Random	Blue / Prime Video / Random	Multikey >	Right
Repeat	Green / APP / Repeat	Set	OK
AUX	7	Display Mode	Setup / OPT /
Sound Mode	Sound / Title	PTY/EON	Text / Goto
Auto Preset	Smart / List	AHB PRO	Audio / Lang I/II
FM Mode	Menu / Home	Vol -	Vol -
FM/AM	6	Vol +	Vol +
Eject CD	Eject / Surround		
Tape <>	5		
Play CD	3		
Pause CD	Pause / Step / Freeze		
Play CD	Play / Slow		
I<<	I<< / Preset-		