Mandis shop

JVC LP20878002

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Tv	Shift + Power	X	Exit / Cancel / Clear
Power	Power	0	0
Review	Setup / OPT /	Timer	Sleep / Timer
Tv/VCR	TV/Radio /	Start Debut +	Green / APP / Repeat
Tv/VCR Tv	Shift + TV/Radio / Program	Start Debut -	Red / Netflix / Search
Audio	Audio / Lang I/II	Stop Fin +	Blue / Prime Video / Random
Mute Tv	Shift + Mute / Dimmer	Stop Fin -	Yellow / YouTube / Repeat
--:--	Smart / List	Date+	Vol +
1	1	PR+	CH+ / Page+
2	2	Date-	Vol -
3	3	PR-	CH- / Page-
4	4	Prog	D. Menu / Top
5	5	Timer/?	Shift + Sleep / Timer
6	6	/I//	Display / Media
7	7	30 Sec/>>	Back / Return
8	8	<<	<< / Tune-
9	9	Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Menu	Menu / Home		
OK	OK		
Up	Up		
Tv PR+	Shift + CH+ /		
Left / I <</-	Left		
Tv Vol -	Shift + Vol -		
Left / I <</-	I << / Preset-		
Right / >>I / +	>>I / Preset+		
Tv Vol +	Shift + Vol +		
Right / >>I / +	Right		
Down	Down		
Tv PR-	Shift + CH+ /		