| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TV DIRECT | TV Direct | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| AUDIO | Power Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| DVR/DVD | Power DVR/DVD | OK | OK |
| VCR | Power VCR | SHIFT + | Shift + Power |
| STB | Power STB | | Power |
| TV | Power TV | SHIFT + OK | Shift + OK |
| DVR/DVD | DVR/DVD | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| VCR | VCR | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| TV | TV | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| FM/AM | FM/AM | LIST SMART | Smart / List |
| VIDEO | Video | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| TV/VIDEO | Tv/Video | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CHANNEL + | Channel + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOLUME + | Vol + | VOL + | Vol + |
| – | Channel - | CH PAGE – | CH- / Page- |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| FM MODE | Play VCR | SLOW | Play / Slow |
| | << VCR | TUNE- | << / Tune- |
| MEMORY | Stop/Memory | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause VCR | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | >> VCR | TUNE+ | >> / Tune+ |
| SMART SURROUND SETUP | Smart Surround/Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ON SCREEN DISPLAY | Display/On | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| A/D INPUT 1 | 1 VCR | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| A/D INPUT 1 | 1 STB | TV 1 | 1 |
| A/D INPUT 1 | AD Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| DECODE 2 | 2 VCR | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| DECODE 2 | 2 STB | DVD 2 | 2 |
| DECODE 2 | Decode | SHIFT + TOP MENU D.MENU | Shift + D.Menu / Top Menu |
| EFFECT 3 | 3 VCR | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| EFFECT 3 | 3 STB | CD-STB 3 | 3 |
| BASS BOOST 4 | 4 VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| BASS BOOST 4 | 4 STB | VIDEO 4 | 4 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| BASS BOOST 4 | Bass Boost | SHIFT + LANG I/II AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II | 100+ +10 | +10 TV | GUIDE EPG: Guide / EPG / -/-- |
| C.TONE 5 | 5 VCR | SHIFT + TAPE 5: Shift + 5 | DIMMER DISPLAY | Display/Dimmer | SHIFT + MEDIA DISPLAY: Shift + Display / Media |
| C.TONE 5 | 5 STB | TAPE 5: 5 | SURROUND | Surround | SURROUND: Eject / Surround |
| C.TONE 5 | C. Tone | TITLE SOUND: Sound / Title | SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP: Sleep / Timer |
| MIDNIGHT 6 | 6 VCR | SHIFT + TUNER 6: Shift + 6 | REC PAUSE | Rec Pause | REC MODE: Rec / Rec Mode |
| MIDNIGHT 6 | 6 STB | TUNER 6: 6 | L-FRONT | Front L+ | ▲: Up |
| MIDNIGHT 6 | Midnight | SHIFT + LIST SMART: Shift + Smart / List | RONT-R | Front R+ | SHIFT + ▲: Shift + Up |
| 7 | 7 VCR | SHIFT + AUX-HDD 7: Shift + 7 | CENTER | Center+ | SHIFT + TUNE+ ▶▶: Shift + >> / |
| 7 | 7 STB | AUX-HDD 7: 7 | TEST TONE | Test Tone | GOTO TEXT: Text / Goto |
| A.POSITION 8 | 8 VCR | SHIFT + USB 8: Shift + 8 | L-FRON | Front L- | ▼: Down |
| A.POSITION 8 | 8 STB | USB 8: 8 | RONT-R | Front R- | SHIFT + ▼: Shift + Down |
| A.POSITION 8 | A. Position | YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat | CENTER | Center- | SHIFT + TUNE- ◀◀: Shift + << / |
| 9 | 9 VCR | SHIFT + BLUETOOTH 9: Shift + 9 | D.EQ FREQ | D. EQ. Freq | FORMAT PICTURE: Picture / Format |
| 9 | 9 STB | BLUETOOTH 9: 9 | L-SURR | Surr L+ | SHIFT + ▶: Shift + Right |
| SLIDE EFFECT ANGLE | Effect | TOP MENU D.MENU: D. Menu / Top | SURR-R | Surr R+ | ▶: Right |
| 0 | 0 VCR | SHIFT + HDMI-SAT 0: Shift + 0 | SUBWFR | Subwfr+ | SHIFT + CH PAGE +: Shift + CH+ / |
| 0 | 0 STB | HDMI-SAT 0: 0 | D.EQ LEVEL | D. EQ. Level + | SHIFT + VOL +: Shift + Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|
| L-SURR | Surr L- | SHIFT + ◀ Shift + Left | | |
| SURR-R | Surr R- | ◀ Left | | |
| SUBWFR | Subwfr - | SHIFT + CH PAGE − Shift + CH+ / | | |
| D.EQ LEVEL | D. EQ. Level - | SHIFT + VOL − Shift + Vol - | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power Audio | SHIFT + Power |
| Power Tv | Power |
| FM/AM | Eject / Surround |
| Tv Vol + | Vol + |
| Channel + TV | CH+ / Page+ |
| Tv Vol - | Vol - |
| Channel - TV | CH- / Page- |
| TUNING I<<< / Tuning- | PRESET- I<< / Preset- |
| FM Mode FM/AM | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program |
| TUNING >>I / Tuning+ | PRESET+ >>I / Preset+ |
| MEMORY Memory FM/AM | SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List |
| TA/NEWS/INFO TA/News/Info | LIST SMART Smart / List |
| PTY- FM/AM | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / |
| PTY+ FM/AM | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- |
| PTY SEARCH PTY Search | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search |
| ON SCREEN DISPLAY Display FM/AM | MEDIA DISPLAY Display / Media |
| A/D INPUT 1 1 FM/AM | SHIFT + TV 1 Shift + 1 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| A/D INPUT 1 1 TV | TV 1 1 |
| DECODE 2 2 FM/AM | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 |
| DECODE 2 2 TV | DVD 2 2 |
| EFFECT 3 3 FM/AM | SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3 |
| EFFECT 3 3 TV | CD-STB 3 3 |
| BASS BOOST 4 4 FM/AM | SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4 |
| BASS BOOST 4 4 TV | VIDEO 4 4 |
| C.TONE 5 5 FM/AM | SHIFT + TAPE 5 Shift + 5 |
| C.TONE 5 5 TV | TAPE 5 5 |
| MIDNIGHT 6 6 FM/AM | SHIFT + TUNER 6 Shift + 6 |
| MIDNIGHT 6 6 TV | TUNER 6 6 |
| 7 7 FM/AM | SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7 |
| 7 7 TV | AUX-HDD 7 7 |
| A.POSITION 8 8 FM/AM | SHIFT + USB 8 Shift + 8 |
| A.POSITION 8 8 TV | USB 8 8 |
| 9 9 FM/AM | SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9 |
| 9 9 TV | BLUETOOTH 9 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| TV RETURN 10 — 10 FM/AM | SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC | | |
| TV RETURN 10 — 10/Tv Return TV | SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0 | | |
| 0 — 0 TV | HDMI - SAT 0 — 0 | | |
| 100+ +10 — +10/100+ | SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/-- | | |
| 100+ +10 — +10 TV | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| DVR/DVD ⏻/I | Power DVD | | Power |
| TUNING ⏮ | I << | PRESET- ⏮ | I << / Preset- |
| FM MODE ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| TUNING ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| ⏪ | << | TUNE- ⏪ | << / Tune- |
| MEMORY ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ⏸ | Pause | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| ⏩ | >> | TUNE+ ⏩ | >> / Tune+ |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| TA/NEWS/INFO ▲ | Up | | Up |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| PTY ◀ SMART SURROUND | Left | SHIFT | + ◀ Shift + Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ PTY ON | Right | | Right |
| ▼ PTY SEARCH | Down | | Down |
| ON SCREEN DISPLAY | On Screen | SHIFT | + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ZOOM DVD | DVD Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SOUND EFFECT HDD | HDD Sound Effect | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SET UP | Set Up | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| A/D INPUT 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| DECODE 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| EFFECT 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| ↩ | ← | ◀ | Left |
| BASS BOOST 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| C.TONE 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| MIDNIGHT 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| PROGRESSIVE VFP | VFP Progressive | LIST SMART | Smart / List |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| A.POSITION 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SLIDE EFFECT ANGLE | Angle/Slide Effe | ANGLE INFO | Info / Angle |
| TV RETURN 10 | 10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| 100+ +10 | +10 | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | | |
| TITLE/GROUP | Title Group | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title | | |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| DIMMER DISPLAY | Display/Dimmer | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Channel + | | CH+ / Page+ |
| | Channel - | | CH- / Page- |
| | I << | | I << / Preset- |
| | Play | | Play / Slow |
| | >>I | | >>I / Preset+ |
| | << | | << / Tune- |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Top Menu | | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Left | | Shift + Left |
| | Enter | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | On Screen | | Shift + Display / Media |
| | Audio | | Audio / Lang I/II |
| | Subtitle | | Subtitle / EQ |
| | DVD Zoom | | Zoom / Size |
| | HDD Sounf Effect | | Sound / Title |
| | Set Up | | Setup / OPT / |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | ← | | Left |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | VFP Progressive | | Smart / List |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| SLIDE EFFECT / ANGLE — Angle/Slide Effe | ANGLE / INFO — Info / Angle | | |
| 0 — 0 | HDMI - SAT / 0 — 0 | | |
| RETURN — Return | RETURN / BACK — Back / Return | | |
| CANCEL — Cancel | CLEAR / EXIT / CANCEL — Exit / Cancel / Clear | | |
| DIMMER / DISPLAY — Display/Dimmer | MEDIA / DISPLAY — Display / Media | | |
| REC PAUSE — Rec Pause | REC MODE — Rec / Rec Mode | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |