Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search	Source	AV / Input / RDS
Green	Green / APP / Repeat	EPG	Guide / EPG / -/--
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Exit	Exit / Cancel / Clear
Blue	Blue / Prime Video / Random	Up	Up
<<</[≡o]	<< / Tune-	Down	Down
>>/[≡?]	>> / Tune+	Right	Right
I<<</[≡+]	I<< / Preset-	Left	Left
>>I/[≡.]	>>I / Preset+	OK	OK
Play	Play / Slow	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol -	Vol -
Stop	Stop / Hold	FAV	Fav / Marker / PC
[≡i]	Display / Media	Rec	Rec / Rec Mode
Text	Text / Goto	CH+	CH+ / Page+
Subtitle	Subtitle / EQ	CH-	CH- / Page-
Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step / Freeze	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	AUDIO	Audio / Lang I/II
RECALL	Recall	BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung