| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | GUIDE | Guide |
| PLAY MODE | Play Mode | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| FM MODE | FM Mode | SEARCH TV/R | TV/R |
| BASS | Bass | APP MEDIA | Media |
| TREBLE | Treble | HOME SMART | Smart |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MD/AUX | MD/AUX | TIMER AV | AV |
| CANCEL | Cancel | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| SET | Set | OK | Ok |
| | I<< | | I<< |
| CD | Pause CD | | Pause |
| CD | Play CD | PLAY MODE | Play |
| | Stop | | Stop |
| | >>I | | >>I |
| FM/AM | FM/AM | SETTINGS OPT | Options |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| DIMMER | Dimmer | PICTURE FORMAT | Format |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| AHB PRO | AHB PRO | SOUND DUAL | Dual |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOCK /TIMER | Clock/Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV | | |
| OPEN /CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject | | |
| + | Volume+ | + VOL | Vol + | | |
| − VOLUME | Volume- | VOL − | Vol - | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |