Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power TV	Power
1 CD	Shift + 1
1	1
2 CD	Shift + 2
2	2
3	3
3 CD	Shift + 3
4	4
4 CD	Shift + 4
5	5
5 CD	Shift + 5
6	6
6 CD	Shift + 6
7 CD	Shift + 7
7	7
8 CD	Shift + 8
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
9 CD	Shift + 9
0 CD	Shift + 0
0	0
10	Shift + Fav / Marker / PC
10 CD	Guide / EPG / -/--
+10	Shift + Guide / EPG / -/--
+10 CD	Fav / Marker / PC
Tv/Video	TV/Radio /
CD	Smart / List
Tv Vol +	Vol +
Tv Vol -	Vol -
Muting	Mute / Dimmer
Pause CD	Pause / Step / Freeze
<<< / << CD	<< / Tune-
Play CD	Play / Slow
Stop CD	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>/ >>I CD	>> / Tune+		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
Test	1
Subwoofer -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Subwoofer +	SHIFT + VOL + Shift + Vol +
Effect	4
Center -	5
Menu	Menu / Home
Center +	6
Bass/Boost	7
Enter	OK
Rear L-	8
Rear L+	9
Rear R-	0
Rear R+	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer
Surround	Eject / Surround
DSP Mode	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tv/Video	TV/Radio /
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute / Dimmer
Pause	Pause / Step / Freeze
TV/VCR CH+	CH+ / Page+
TV/VCR CH-	CH- / Page-
Left	Left
<<| <<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Up	Up
Stop	Stop / Hold
Down	Down
Right	Right
>>| >>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Input A/D	AV / Input / RDS
TV/Video	TV/Radio /
Pause	Pause / Step / Freeze
TV/VCR CH+	CH+ / Page+
TV/VCR CH-	CH- / Page-
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Audio	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	Guide / EPG / -/--
+10	Fav / Marker / PC
AM	Red / Netflix / Search
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute / Dimmer
TV/VCR CH+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/VCR CH-	CH- / Page-