Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Text	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P. Mode / OK	Smart / List
Index	Play / Slow
P. Mode / OK	Picture / Format
AV	AV / Input / RDS
Up / P+	Up
Up / P+	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Menu	OK
Left / Vol -	Vol -
Left / Vol -	Left
Hold	Stop / Hold
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Sub Page	Subtitle / EQ
Down / P-	Down
Down / P-	CH- / Page-
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Cancel	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Reveal	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
i	ANGLE INFO Info / Angle		
Size	TUNE+ >> / Tune+		
Sleep / Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -		
Vol -	Left		
Vol +	Vol +		
Vol +	Right		
Up	Up		
Up	CH+ / Page+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Down	Down		
Down	CH- / Page-		
Stop	Stop / Hold		
Power DVD	Power		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -		
Vol -	Left		
Vol +	Right		
Vol +	Vol +		
Up	Up		
Up	CH+ / Page+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Down	Down		
Down	CH- / Page-		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Power VCR	Power		