Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	i	DISPLAY INFO	Info
	0	0	0
	AV	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	D	Blue
TV/DTV	Tv/DTV	HOME SMART	Smart
	Up		Up
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back
P	P+	+ CH	Ch +
	Vol +	+ VOL	Vol +
P	P-	CH −	Ch -
	Vol -	VOL −	Vol -
	^ / Hold	PICTURE FORMAT	Format
F.T/L	<< / F.T/L	<<	<<
TV/RADIO	Play / Tv/Radio [?]	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play / Tv/Radio [?]	PLAY MODE ▶ Play		
>> / Guide / Siz	GUIDE Guide		
>> / Guide / Siz	>> >>		
v / Timer / Boo	ECO 3D 3D		
Rec / Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		
Rec / Top Menu	REC MODE Rec		
Stop / I-II / [	■ Stop		
Stop / I-II / [	SOUND DUAL Dual		
Pause / [...] /	AD SUBT Subt		
Pause / [...] /	❚❚ Pause		
ZOOM	ZOOM ⏏ Eject		
(↔)	FAV PRE-CH Pre Ch		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	Up		Up		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
	Right		Right		
	Down		Down		
BACK	Back	RETURN BACK	Back		
	↑	+ CH	Ch +		
F.T/L	<< / F.T/L	<<	<<		
TV/RADIO	Play / Tv/Radio [?]	PLAY MODE	Play		
GUIDE	>> / Guide / Siz	>>	>>		
	↓	CH −	Ch -		
TOP MENU	Rec/Top Menu	REC MODE	Rec		
I-II	Stop / I-II / [		Stop		
	Pause / [...] /		Pause		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Rec		Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung