Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
ASPECT	Aspect	SHIFT +	FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT +	-/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
INFO	[≡i] / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
USB	USB	SHIFT +	USB 8 Shift + 8
VOL	Vol -	VOL	Vol -
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat	T-Shift	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
I <<	PRESET- — I << / Preset-		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
Play	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
[≡]	GOTO / TEXT — Text / Goto		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
[≡+]	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
[≡x] / Repeat	SHIFT + APP / REPEAT — Shift + Green / APP /		
[≡o] / Subtitle	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
[≡?] / ♥	PC / FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
[≡♦] / List	LIST / SMART — Smart / List		
OOI / II / Audio	LANG I/II / AUDIO — Audio / Lang I/II		
REC	REC MODE — Rec / Rec Mode		