Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Tv/Radio	TV/R
FAV	Pre Ch
World/Internet	Smart
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
LIB	List
P: P	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Music/Photo/Cam	3D
EPG	Guide
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Exit	Exit
Info	Info
Back	Back
Menu	Menu
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Stop	Stop
Play	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Rec	REC MODE	Rec		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	<<		<<		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		