| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV/RAD | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| SUBTITLE Q.MENU | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| SUBTITLE Q.MENU | Q Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| RATIO | [ ]/Ratio | SOUND DUAL | Dual |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| Q.VIEW | Q.View | PICTURE FORMAT | Format |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| APP/* | APP/* | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| FAV | Fav | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| P PAGE | PR+ | + CH | Ch + |
| P PAGE | PR- | CH − | Ch - |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| T.OPT | T.Opt | SETTINGS OPT | Options |
| SMART | Smart | HOME SMART | Smart |
| MY APPS | My Apps | APP MEDIA | Media |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | Ok |
| | Settings | | Shift + Options |
| | Rec | | Rec |
| | Stop/Line Tv | | Stop |
| | << | | << |
| | Play | | Play |
| | Pause | | Pause |
| | >> | | >> |
| | Red | | Red |
| | Green | | Green |
| | Yellow | | Yellow |
| | Blue | | Blue |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |