Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	SRC	SRC
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	INFO	INFO
-LIST	List	VOD	VOD
VOL	Vol +	VOL	VOL +
VOL	Vol -	VOL	VOL -
CH	CH+	CH	CH +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH	CH+	CH	CH -
SAP	Mute/SAP		MUTE
	Home	MEDIA	MEDIA
	☼/Setting	MENU	MENU
3D	3D	WIDE	WIDE
EXIT	Exit	EXIT	EXIT
	Back	BACK	BACK
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	Wheel Up		Fast Forward
	Weel Down		Rewind
	OK	OK	OK
	[!!]	OPT+	OPT+
	Red	A	Red (A)
	Green	B	Green (B)

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow (C)
	Blue	D	Blue (D)
CAPTION	Caption	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
	Micro	TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung