Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol + Tv	Vol +
Power Tv	Shift + Power	Tv/VCR	TV/Radio /
Eject/Open-Close	Eject / Surround	0	0
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS	AV	AV / Input / RDS
1	1	Vol - Tv	Vol -
2	2	<</Backward	<< / Tune-
3	3	>>/Forward	>> / Tune+
PR/TRK+	Shift + CH+ /	I<< Skip	I<< / Preset-
PR+ Tv	CH+ / Page+	Skip >>I	>>I / Preset+
4	4	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
5	5	Play	Play / Slow
6	6	Stop	Stop / Hold
PR/TRK-	Shift + CH- /	Display/CLK/CN	Display / Media
PR- Tv	CH- / Page-	Up	Up
7	7	i/Setup	Info / Angle
8	8	Left	Left
9	9	OK/Enter	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right		Random/CM	SMART	Smart / List
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
	Down		Down				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
AUDIO	O)) / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBTITLE	[...] / Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
ANGLE	Camera/Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
REC/TR	Rec/ITR	REC MODE	Rec / Rec Mode				
LOCK	Lock	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear				
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title				
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program				
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
A-B LP	A-B/LP	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol + Tv	Vol +
Power Tv	Shift + Power	Tv7VCR	TV/Radio /
Eject/Open-Close	Eject / Surround	0	0
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS	AV	AV / Input / RDS
1	1	Vol - Tv	Vol -
2	2	<</Backward	<< / Tune-
3	3	>>/Forward	>> / Tune+
PR/TRK+	Shift + CH+ /	I<< Skip	I<< / Preset-
PR+ Tv	CH+ / Page+	Skip >>I	>>I / Preset+
4	4	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
5	5	Play	Play / Slow
6	6	Stop	Stop / Hold
PR/TRK-	Shift + CH- /	Display/CLK/CN	Display / Media
PR- Tv	CH- / Page-	Up	Up
7	7	i/Setup	Info / Angle
8	8	Left	Left
9	9	K/Enter	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right	Random/CM	Smart / List
Disc Menu	D.Menu / Top		
Down	Down		
Return	Back / Return		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ		
Camera/Angle	Shift + Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Rec/ITR	Rec / Rec Mode		
Lock	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Title	Sound / Title		
Program	Shift + TV/Radio / Program		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B/LP	Yellow / YouTube / Repeat		