Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
TV/PVR	Tv/PVR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
–	Vol -	VOL –	Vol -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
AV/INPUT	Av Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR/CH- Tv	SHIFT +	Shift + CH- /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
0	0	HDMI-SAT 0	0
TIMESHIFT	Timeshift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Vol - Tv	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
<<	<< Scan	TUNE- <<	<< / Tune-
>>	Scan >>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I<< Skip	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>>I	Skip >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	Home	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
INFO	i / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Page Down	SHIFT +	Shift + Down
	Page Up	SHIFT +	Shift + Up
REPEAT	Red/ Repeat	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ZOOM	Green/ Zoom	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MARKER	Yellow/ Marker	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EDIT	Blue/ Edit	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PR LIST	PR List	LIST SMART	Smart / List
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO	O))/ Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	[...]/ Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TIMER REC	Time Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
RESOLUTION	Resolution	FORMAT PICTURE	Picture / Format