Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AV MODE	AV Mode	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV/Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH -	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red		
Green/ Stop	Green		
Yellow/ Play	Yellow		
Blue/ Pause	Blue		
Stop	Stop		
Play	Play		
Pause	Pause		
*	Media		
<<	<<		
>>	>>		
Rec	Rec		
Subtitle/ >>	Subt		
T. Opt/ <<	Options		