Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Function	TOP MENU MENU	Menu
FOLDER	Folder Up	CH +	Ch +
FOLDER	Folder Down	CH −	Ch -
OPTICAL	Optical	HOME SMART	Smart
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUTO POWER	Auto Power	APP MEDIA	Media
AV SYNC	AV Sync	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
▶/II	Play/Pause	▼	Down
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
■	Stop	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏭	>>I	⏭	>>I
⏭	>>I	▶	Right
⏮	I <<	⏮	I <<
⏮	I <<	◀	Left
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
AUTO VOLUME	Auto Volume	SETTINGS OPT	Options
WOOFER LEVEL	Woofer Level	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DRC	DRC	GUIDE Gui de		
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP Sl eep		
TV	Power Tv	SHIFT + Power Shi f t + Power		
VOL-	Vol - Tv	SHIFT + VOL - Shi f t + Vol -		
VOL+	Vol + Tv	SHIFT + VOL + Shi f t + Vol +		
AV/INPUT	AV I nput Tv	SHIFT + TIMER AV Shi f t + AV		
MUTE	Mut e Tv	SHIFT + MUTE Shi f t + Mut e		
PR/CH	PR/ CH+ Tv	SHIFT + CH + Shi f t + Ch +		
PR/CH	PR/ CH- Tv	SHIFT + CH - Shi f t + Ch -		