Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1 ·@	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0 QUICK ACCESS	0/ Quick Access	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Mute	MUTE	Mute
RECENTS	Home/ Recents	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
BACK/ EXIT	Back/ Exit	RETURN BACK	Back
	☼	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
ivi	IVI	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt/ Magic Link	SETTINGS OPT	Options
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Wheel Up		I <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Wheel Down	>>I		
P+	Ch +		
P-	Ch -		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		