Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AV/INPUT	AV/Input	TIMER AV	AV
DVD	DVD	A	Red
HDD	HDD	B	Green
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
TITLE	Title	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
HOME	Home	HOME SMART	Smart
MENU/LIST	Menu/List	TOP MENU MENU	Menu
PR/CH	PR/CH+	+ CH	Ch +
	PR/CH-	CH –	Ch -
PR/CH	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
REC	Rec	REC MODE	Rec
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
SKIP	I<< Skip		I<<
SCA	<< Scan		<<
CAN	Scan >>		>>
SKIP	Skip >>I		>>I
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
TIME SHIFT	Time Shift	AD SUBT	Subt
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	Tv/ DVD	SEARCH TV/R	TV/ R
SHOWVIEW	Showvi ew	APP MEDIA	Medi a
POWER	Power Tv	SHIFT + POWER	Shi f t + Power
PR/CH	PR/ CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shi f t + Ch +
PR/CH	PR/ CH- Tv	SHIFT + CH –	Shi f t + Ch -
VOL +	Vol + Tv	VOL +	Vol +
VOL –	Vol - Tv	VOL –	Vol -
AV/INPUT	AV I nput Tv	SHIFT + TIMER AV	Shi f t + AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung