Mandis shop

LG AKB73655765

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Auto DJ	Text / Goto
Function	AV / Input / RDS	Delete	Exit / Cancel / Clear
Preset/Folder Up	CH+ / Page+	1	1
Preset/Folder	CH- / Page-	2	2
Sound ffect	Sound / Title	3	3
Mute	Mute / Dimmer	4	4
Vol +	Vol +	5	5
Vol -	Vol -	6	6
Program/Memor	D.Menu / Top	7	7
USB Rec	Eject / Surround	8	8
Sleep	Sleep / Timer	9	9
Repeat/Menu	Menu / Home	0	0
Play/Pause	Play / Slow	Clock	Shift + Sleep / Timer
I<</Tuning-	Left	Alarm	TV/Radio /
>>I/Tuning+	Right	RDS/Set	Setup / OPT /
Stop/Enter	OK	PTY	Picture / Format
Info	Info / Angle		