Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		Play	SLOW Play / Slow
POWER	Power	Power		Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
EJECT	Eject	SURROUND Eject / Surround	PROG./CLEAR	Program	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
USB	USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8		<<	TUNE- << / Tune-
DISC	Disc	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		I <<	PRESET- I << / Preset-
MOBILE	Mobile	SHIFT + TV 1 Shift + 1		>>I	PRESET+ >>I / Preset+
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		>>	TUNE+ >> / Tune+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	MENU/LIST	Menu / List	HOME MENU Menu / Home
REPEAT	Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat	HOME	Home	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
MARKER	Marker	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	PRESET +	Up / Preset+	Up
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	PRESET +	Up / Preset+	SHIFT + PRESET+ >>I / Shift + >>I / Preset+
TITLE	Title	TITLE SOUND Sound / Title	RETURN	Return	RETURN BACK Back / Return
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size	TUN.–	Left / Tun-	Left
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	TUN.–	Left / Tun-	SHIFT + TUNE- << / Shift + << /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	ENTER	Enter	OK OK
	Stop	HOLD Stop / Hold	TUN.+	Right / Tun+	Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUN.+	Right / Tun+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
PRESET –	Down / Preset-	▼	Down
PRESET –	Down / Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
VSM	VSM	CH PAGE +	CH+ / Page+
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
XTS Pro	XTS Pro	CH PAGE –	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
RDS/RESOL	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV POWER	TV Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
CHANNEL +	TV PR +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
VOLUME +	TV Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
INPUT	TV Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
CHANNEL –	TV PR -	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
VOLUME –	TV Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	▶	Play
POWER	Power	Power		SLOW ▶	Play / Slow
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround	⏸	Pause
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
DISC	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	PROG/CLEAR	Prog / Memo
MOBILE	Aux	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer	◀◀	<<
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	⏮	I <<
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	PRESET- ⏮	I << / Preset-
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	⏭	>>I
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title	▶▶	>>
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	MENU/LIST	Menu
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	HOME MENU	Menu / Home
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold	SETUP	Setup
				OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
				DISPLAY	Display
				MEDIA DISPLAY	Display / Media
				PRESET + ▲	Up / Preset +
				▲	Up
				RETURN	Return
				RETURN BACK	Back / Return
				TUN.– ◀	Left / Tun. -
				◀	Left
				ENTER	Enter
				OK	OK
				TUN.+ ▶	Right / Tun. -
				▶	Right
				PRESET – ▼	Down / Preset
				▼	Down
				VSM	VSM
				LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	CHANNEL +	TV PR +	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +	VOLUME +	TV Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
XTS Pro	XTS Pro	GOTO TEXT	Text / Goto	INPUT	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	CHANNEL –	TV PR -	CH PAGE –	CH- / Page-
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -	VOLUME –	TV Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
1	1	TV 1	1		Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
2	2	DVD 2	2		PTY / HDM	FORMAT PICTURE	Picture / Format
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
RDS/RESOL	RDS / Resol.	ANGLE INFO	Info / Angle				
TV POWER	TV Power	SHIFT +	Shift + Power				