Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
MOUSE	Recall / Mouse	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH +	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH -	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
TEXT Play/Pause / Tex	GOTO TEXT Text / Goto	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
TEXT Play/Pause / Tex	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
TEXT Play/Pause / Tex	SLOW Play / Slow		
HOLD Stop / Hold	HOLD Stop / Hold		
SIZE << / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SIZE << / Size	TUNE- << / Tune-		
REVEAL >> / Reveal	TUNE+ >> / Tune+		
INDEX I<< / Index	PRESET- I<< / Preset-		
SUBPAGE >>I / Subpage	PRESET+ >>I / Preset+		
BROWSER Browser	MEDIA DISPLAY Display / Media		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
R.LIST R.List	LIST SMART Smart / List		
TV/RADIO TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		