Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Power	Power	0/AV	0
TV	Shift + 1	EPG/Music-ID	Guide / EPG / -/--
REC	Shift + 4	Media	Display / Media
DVD	Shift + 2	PIP/Input	AV / Input / RDS
Audio	Shift + 3	Text/Disc-M	Text / Goto
Timer	Sleep / Timer	Menu/Title	Menu / Home
Zoom	Zoom / Size	End	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Info	Info / Angle
1	1	V+	Vol +
2	2	Left	Left
3	3	Up	Up
4	4	P+	CH+ / Page+
5	5	Right	Right
6	6	OK	OK
7	7	V-	Vol -
8	8	Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/Back	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Power	Power	0/AV	0
TV	SHIFT + 1	EPG/Music-ID	Guide / EPG / -/--
REC	SHIFT + 4	Media	Display / Media
DVD	SHIFT + 2	PIP/Input	AV / Input / RDS
Audio	SHIFT + 3	Text/Disc-M	Text / Goto
Timer	Sleep / Timer	Menu/Title	Menu / Home
Zoom	Zoom / Size	End	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Info	Info / Angle
1	1	V+	Vol +
2	2	Left	Left
3	3	Up	Up
4	4	P+	CH+ / Page+
5	5	Right	Right
6	6	OK	OK
7	7	V-	Vol -
8	8	Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/Back	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Power	Power	0/AV	0
TV	Shift + 1	EPG-Music-ID	Guide / EPG / -/--
REC	Shift + 4	Media	Display / Media
DVD	Shift + 2	PIP/Input	AV / Input / RDS
Audio	Shift + 3	Text/Disc-M	Text / Goto
Timer	Sleep / Timer	Menu/Title	Menu / Home
Zoom	Zoom / Size	End	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Info	Info / Angle
1	1	V+	Vol +
2	2	Left	Left
3	3	Up	Up
4	4	P+	CH+ / Page+
5	5	Right	Right
6	6	OK	OK
7	7	V-	Vol -
8	8	Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/Back	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Power	Power	0/AV	0
TV	Shift + 1	EPG/Music-ID	Guide / EPG / -/--
REC	Shift + 4	Media	Display / Media
DVD	Shift + 2	PIP/Input	AV / Input / RDS
Audio	Shift + 3	Text/Disc-M	Text / Goto
Timer	Sleep / Timer	Menu/Title	Menu / Home
Zoom	Zoom / Size	End	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Info	Info / Angle
1	1	V+	Vol +
2	2	Left	Left
3	3	Up	Up
4	4	P+	CH+ / Page+
5	5	Right	Right
6	6	OK	OK
7	7	V-	Vol -
8	8	Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/Back	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		