Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Eject/Open/Close	Eject / Surround
Power Tv	Shift + Power
DVD	Shift + 2
VCR	Shift + 4
AV	AV / Input / RDS
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
PR+ Tv	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
PR- Tv	CH- / Page-
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
Vol + Tv	Vol +
Title	Sound / Title
0	0
Mute Tv	Mute / Dimmer
Vol - Tv	Vol -
O))/Audio	Audio / Lang I/II
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ
Camera/Angle	Info / Angle
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Timer Rec	Sleep / Timer
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Pause/Step	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
List/Disc Menu	Smart / List
List/Disc Menu	D.Menu / Top
Up/PR/TRK+	Up
Setup	Setup / OPT /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down/PR/TRK-	Down
Return	Back / Return
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search
Zoom	Zoom / Size
Dubbing	Guide / EPG / -/--
Lock	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CHP. ADD	Text / Goto
Thumbnail	Picture / Format
Clear	Exit / Cancel / Clear
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Random	Blue / Prime Video / Random
Tv/VCR	TV/Radio /