Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Right	Right
Red	Red / Netflix / Search	Down	Down
Green / I-II	Sound / Title	Vol +	Vol +
Green / I-II	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	P+	CH+ / Page+
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol -	Vol -
[i+]	Info / Angle	P-	CH- / Page-
[⇕]	Display / Media	1	1
[⎕]	AV / Input / RDS	2	2
[?]	Smart / List	3	3
Smart Audio	Audio / Lang I/II	4	4
Radio	TV/Radio /	5	5
Smart Picture	Picture / Format	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
[≡]	Text / Goto	9	9
Left	Left	Sleep	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		