| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| TV / STB | TV/R |
| Mute | Mute |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Back / AV | Back |
| V+ | Vol + |
| V- | Vol - |
| Up | Up |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Right | Right |
| Down | Down |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| Menu | Menu |
| Exit | Exit |
| TV Out | Media |
| Guia TV | Guide |
| Video Clube | Smart |
| Stop | Stop |
| Play | Play |
| Pause | Pause |
| Rec | Rec |
| I < | I << |
| << | << |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | >> | | >> |
| | >I | | >>I |
| | Red | | Red |
| | Green | | Green |
| | Yellow | | Yellow |
| | Blue | | Blue |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Record List | DISC NAV LIST | List |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |