Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Display	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
Setup	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Audio	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Subtitle S.Title	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Up		Up
	Left		Left
OK	Ok	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
Ch.List	Ch. List	LIST SMART	Smart / List
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Cancel Exit	Exit/Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Page+ CH	CH+/Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
S.Mode	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
P.Mode	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH Page-	CH- / Page-	CH PAGE –	CH- / Page-
GOTO	Red/Goto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A-B	Green/A-B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat	Zoom-	Zoom-	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
REPEAT	Yellow/Repeat	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Zoom+ / Size	Zoom+/Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ANGLE	Blue/Angle	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random	Eject	Eject	SURROUND	Eject / Surround
Record	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode	Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Rec.List	Rec. List	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode				
TV/Radio	TV/Radio	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /				
Scaler	Scaler	HOME / MENU	Menu / Home				
▶/II / Reveal	Play	SLOW	Play / Slow				
▶/II / Reveal	Pause/Reveal	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
Index	Stop/Index	HOLD	Stop / Hold				
Mix	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
Mix	<<I/Mix	TUNE-	<< / Tune-				
Text	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
Text	>>	TUNE+	>> / Tune+				
Text	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto				
DVD-Menu / S.Page	S.Page /	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top				
Title / Hold	Hold/Title	SHIFT + HOLD	Shift + Stop / Hold				