Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv/Radio	TV/R
←PR	Back
EPG	Guide
Menu	Menu
FAV	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol +	Right
Vol -	Vol -
Vol -	Left
OK/List	Ok
↑	Up
↓	Down
Pause	Pause
Red/Find	Red
Green/Zoom	Green
Yellow/TXT	Yellow
Blue/Audio L/R	Blue
SAT	Media
Tv/AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
	[+]	ECO 3D	3D
	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung