Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	MAFF	A	Red
	Eject	ZOOM	Eject
	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Goto / Search	SEARCH TV/R	TV/R
	Repeat A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Repeat 1/All	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
	Function	HOME SMART	Smart
	Band	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Left		Left
	Play / Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	EQ	B	Green
	AMP	C	Yellow
	Slow	SHIFT +	Shift + Pause
	Stop		Stop
	Pause / Step		Pause
	Play / Enter	PLAY MODE	Play
	Prev. / Preset-		I<<
	Next / Preset+		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
F. Bwd / Tuning	<<		
F. Fwd / Tuning	>>		
Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
Info	DISPLAY INFO Info		
TV Sys.	PICTURE FORMAT Format		
Volume+	VOL + Vol +		
Volume-	VOL - Vol -		
Mute	MUTE Mute		
PBC	D Blue		
Menu	TOP MENU Menu		
Title	TIMER AV		
Subtitle	AD SUBT Subt		
Angle	ECO 3D 3D		
Audio	SOUND DUAL Dual		