Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
S. Mode /	D. Menu / Top
S. Mode /	Shift + D. Menu / Top Menu
P. Mode / Titl	Sound / Title
FAV + / Go To	Shift + CH+ /
FAV - / Angle	Shift + CH- /
<<	<< / Tune-
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Shift + Play /
>>	>> / Tune+
Reveal	Smart / List
I <<	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
Rec	Rec / Rec Mode
Red / Program	Shift + Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red / Program	Red / Netflix / Search
Green / Intro	Green / APP / Repeat
Yellow / Repea	Shift + Yellow / YouTube /
Yellow / Repea	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random
Index / D. Disp	Display / Media
Sub-T	Subtitle / EQ
Audio / Lang	Audio / Lang I/II
Size / Zoom	Zoom / Size
Info	Info / Angle
TV / Radio	TV/Radio /
FAV	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Input	AV / Input / RDS
EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+	P +	CH+ / Page+	
▲	Up	▲	Up
+	Vol +	VOL +	Vol +
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
-	P -	CH- / Page-	
▼	Down	▼	Down
-	Vol -	VOL -	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
SETUP	Text / Setup	GOTO TEXT	Text / Goto
SETUP	Text / Setup	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
0	0	HDMI - SAT 0	0
EJECT	Recall / Ejec	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
EJECT	Recall / Ejec	RETURN BACK	Back / Return