Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby / On	Power
Input Select	AV / Input / RDS
HDMI	Shift + 0
Eject	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
Prog +	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Prog -	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Time Shift	Zoom / Size
Sat Link	TV/ Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
Clear	Exit / Cancel / Clear
[i+]	Info / Angle
Text	Text / Goto
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Guide	Guide / EPG / -/--
Top Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Menu / List	Menu / Home
Left	Left
Enter / OK	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Return / Back	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat	Setup	Setup / OPT /
Yellow / Syste	Yellow / YouTube / Repeat	Timer Set	Sleep / Timer
Blue / Search	Shift + Blue / Prime	Timer Prog	Shift + Sleep / Timer
Blue / Search	Blue / Prime Video / Random	1.3x / 0.8x Pla	Smart / List
<< REV	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>> FWD	>> / Tune+		
I << Skip	I << / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
Skip >>I	>>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
VCR	Shift + 4		
DVD	Shift + 2		
CM Skip	Sound / Title		
Dubbing	Picture / Format		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Speed	Shift + Rec / Rec Mode		