Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Back	Back
EPG	Guide
Lang	Dual
Info	Info
Repeat	Shift + Text
TTX	Text
S-T	Subt
Menu	Menu
Exit	Exit
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	Ok
FAV	Pre Ch
TV/R	TV/R
List	List
Goto	Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FRW	FRW		<<
FFW	FFW		>>
PREV	Prev		I <<
NEXT	Next		>>I
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
OPT	Red / OPT	A	Red
RES	Green / RES	B	Green
ASP	Yellow / ASP	C	Yellow
TIMER	Blue / Timer	D	Blue
TIMER	Blue / Timer	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung