Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV		TV/ Radio /
	TV		Shift + 1
	AV		AV / Input / RDS
	R		Shift + TV/ Radio / Program
	R		Shift + 6
	F1		Shift + Red / Netflix /
	F2		Shift + Green / APP /
	F3		Shift + Yellow / YouTube /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	0		0
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	P+		CH+ / Page+
	Up		Up
	White		Fav / Marker / PC
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Green		Green / APP / Repeat
	Down		Down
	P-		CH- / Page-
	Red		Red / Netflix / Search
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Info		Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
R	R	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
R	R	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
F1	F1	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
F2	F2	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
F3	F3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Blue/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Blue/Picture	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Yellow/Sound	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow/Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P+	Up		Up
	White	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Green/Timer	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P-	Down		Down
	Red/Recall	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red/ Recall	Back / Return		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Info	Info / Angle		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Mute	Mute / Dimmer		
Text	Text / Goto		
Menu	Menu / Home		