Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	TV/AV	AV / Input / RDS
1	1	Up / P+	CH+ / Page+
2	2	Up / P+	Up
3	3	Left / Vol -	Left
Format	Shift + Picture / Format	Left / Vol -	Vol -
Format	Zoom / Size	Menu	Menu / Home
4	4	Right / Vol +	Vol +
5	5	Right / Vol +	Right
6	6	TXT	Text / Goto
Lock	TV/Radio /	Down / P-	Down
7	7	Down / P-	CH- / Page-
8	8	Mute	Mute / Dimmer
9	9	Mix	Shift + Text /
?	Info / Angle	Text Cancel	Exit / Cancel / Clear
0	0	Text Reveal	Smart / List
Z	Back / Return	Stop	Stop / Hold
-/--	Guide / EPG / -/--	Red / Picture	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red / Picture	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green / Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Green / Sleep	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow / Timer	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		
Blue / Audio	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Blue / Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
P Mode	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Docs	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
S Mode	TITLE SOUND — Sound / Title		