Mandis shop

M var X3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+	+	CH	CH+ / Page+
Audio	Audio+	VOL	Vol +
-	-	CH	CH- / Page-
Audio	Audio-	VOL	Vol -
L1-L2	L1-L2	INFO	Info / Angle
Funz.	Funz.	MENU	Menu / Home
Muto	Muto	MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
V-M	V-M	SMART	Smart / List
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Canc.	Canc.	EXIT	Exit / Cancel / Clear
TV-TVD	TV-TVD	TV/RADIO	TV/Radio /
All.	All.	GUIDE	Guide / EPG / -/--
Riv.	Riv.	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Ora	Ora	DISPLAY	Display / Media
	Power		Power
AV	AV	AV INPUT	AV / Input / RDS