Mandis shop

M var X1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P-C-P +	P-C-P+	CH +	CH+ / Page+
P-C-P −	P-C-P-	CH −	CH- / Page-
Audio +	Audio+	VOL +	Vol +
Audio −	Audio-	VOL −	Vol -
Lum. +	Lum+	▶	Right
Lum. −	Lum-	◀	Left
Col. +	Col +	▲	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Col. −	Col -	▼	Down
P/C	P/C	RETURN BACK	Back / Return
Muto	Muto	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
V-M	V-M	LIST SMART	Smart / List
L1-L2	L1-L2	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
Canc.	Canc	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV-TVD	TV/TVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
All.	All	HOME MENU	Menu / Home
Riv.	Riv	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Ora	Ora	ANGLE INFO	Info / Angle
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
⏻	Power	⏻	Power