Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
V.MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
STANDBY	Standby		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
OSD	OSD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EQU	EQU	LIST SMART	Smart / List
	Left		Left
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Right		Right
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
INTRO	Intro	OK	OK
F.REV	<<< / F. REV	TUNE-	<< / Tune-
F.FWD	>>/ F. FWD	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I <<< / Prev	PRESET-	I << / Preset-
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
ENTER/PLAY	Enter/Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SLOW	I < Slow	CH PAGE	CH- / Page-
SLOW	Slow >I	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Volume-	VOL	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume+	Vol +		
Prog	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Title/PBC	Sound / Title		
Menu	Menu / Home		
Zoom	Zoom / Size		
PAL/NTSC	D. Menu / Top		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat		
Mute	Mute / Dimmer		
DSP	Display / Media		
Angle	Info / Angle		
Audio	Audio / Lang I/II		