| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Tv/Radio | TV/Radio / |
| 0 | 0 |
| ←PR | Back / Return |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up |
| PR+ | CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Menu | Menu / Home |
| Left | Left |
| Vol - | Vol - |
| OK/List | OK |
| Right | Right |
| Vol + | Vol + |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| PR- | CH- / Page- |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Red/Find | Red / Netflix / Search |
| ↑/Page+ | Shift + CH+ / |
| Green/Zoom | Green / APP / Repeat |
| Green/Zoom | Zoom / Size |
| ↓/Page- | Shift + CH- / |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Text | Text / Goto |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | Blue | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | Audio L/R | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| INFO | Info | ANGLE / INFO | Info / Angle | | |
| TV/AV | Tv/AV | RDS / AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| SLEEP | Sleep | TIMER / SLEEP | Sleep / Timer | | |
| | [+] | MEDIA / DISPLAY | Display / Media | | |
| RECORD | Record | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| SHIFT | Shift | LIST / SMART | Smart / List | | |
| | << Fast | TUNE- | << / Tune- | | |
| | Fast >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | < Slow | PRESET- | I<< / Preset- | | |
| | Slow > | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |