Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
PROG −	Prog-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
A SIZE	Red/Size	A	Red
B REVEAL	Green/Reveal	B	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yel l ow/ I ndex	C Yel l ow
Bl ue/ Hol d	D Bl ue
DVD Lang	SOUND DUAL Dual
St ep	ECO 3D 3D
Pl ay	PLAY MODE ▶ Pl ay
Pause	❚❚ Pause
St op	■ St op
I <<< / Pr evi uos	⏮ I <<
>>I / Next	⏭ >>I
<<< / FR	<< <<
>>/ FF/ MTS	>> >>
Open/ Cl ose	ZOOM ⏏ Ej ect
Pr og	SHIFT + PROG SLEEP Shi f t + Sl eep
Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏ Shi f t + Ej ect
Ti t l e	RETURN BACK Back
DVD Set up	SETTINGS OPT Opt i ons
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shi f t + Text
A- B	SEARCH TV/R TV/ R