Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Text / Play/Paus	Play / Slow
Text / Play/Paus	Pause / Step / Freeze
Text / Play/Paus	Text / Goto
Still / Stop	Stop / Hold
Radio	TV/Radio /
Aspect / Size	Zoom / Size
Red / <<	<< / Tune-
Red / <<	Red / Netflix / Search
Green / >>	Green / APP / Repeat
Green / >>	>> / Tune+
Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / I<<	I<< / Preset-
Blue / >>I	>>I / Preset+
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random
Source	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Index	Display / Media
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
List	Smart / List
CH -	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AUDIO I/II	Audio / I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
DVB	DVB	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
♥	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
⟲	Prev. CH.	RETURN BACK	Back / Return		
EXIT	Cancel	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
USB	USB	SHIFT +	USB 8 Shift + 8		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		