Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Recall	RETURN BACK	Back
GAME	Game	HOME SMART	Smart
AUTO	Auto	APP MEDIA	Media
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
V+	Right		Right
V-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
ZOOM	Red	A	Red
LAN/AUDIO	Green	B	Green
PLAY/PAUSE	Yellow	C	Yellow
TEXT	Blue	D	Blue
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LAN/AUDIO	Lan/ Audi o	SOUND DUAL	Dual
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
PLAY/PAUSE	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
TV/RADIO	<<		<<
SUBTITLE	>>		>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung