Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On	Power	Timer	Shift + Sleep / Timer
Standby	Shift + Power	Top Menu	D. Menu / Top
+10 / --/---	Guide / EPG / -/--	Menu	Menu / Home
2 / Cond. M	2	Return	Back / Return
3 / Func. M	3	Up	Up
4 / Audio	4	DVD Setup	Setup / OPT /
5 / Angle	5	Left	Left
6 / Subtitle	6	Enter	OK
7 / Late Night	7	Right	Right
8 / T-D/ST	8	Down	Down
9 / Surround	9	Repeat	Green / APP / Repeat
0 / Random	0	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1 / Last M	1	Step/Slow -	Shift + Vol -
Search	Red / Netflix / Search	Step/Slow +	Shift + Vol +
Acoustic Control	Sound / Title	Stop	Stop / Hold
Program	TV/Radio /	Play	Play / Slow
Clear	Exit / Cancel / Clear	Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<< / Tuning-	<< / Tune-		
>> / Tuning+	>> / Tune+		
Sleep	Sleep / Timer		
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer		
Display	Display / Media		
I << /	I << / Preset-		
>>I /	>>I / Preset+		
Mode	Smart / List		
< Input Selector	CH- / Page-		
Input Selector :	CH+ / Page+		
Muting	Mute / Dimmer		
MD/CDR/TAPE Play Rev./Pause	Shift + Pause / Step /		
Volume-	Vol -		
MD/CDR/TAPE	Shift + Stop /		
Clock	Text / Goto		
MD/CDR/TAPE	Shift + Play /		
Volume+	Vol +		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LAST M 1 SP SETUP	1 / SP Setup	TV 1	1
COND.M 2 TEST TONE	2 / Test Tone	DVD 2	2
FUNC.M 3 CH SEL	3 / CH Sel	CD-STB 3	3
AUDIO 4 SW MODE	4 / SW Mode	VIDEO 4	4
ANGLE 5 DISTANCE	5 / Distance	TAPE 5	5
SUBTITLE 6 UP	6 / Up	TUNER 6	6
SUBTITLE 6 UP	6 / Up	▲	Up
LATE NIGHT 7 IPM	7 / IPM	AUX-HDD 7	7
T-D/ST 8 T-D SETUP	8 / T-D Setup	USB 8	8
SURROUND 9 DOWN	9 / Down	BLUETOOTH 9	9
SURROUND 9 DOWN	9 / Down	▼	Down
RANDOM 0	0 / Random	HDMI-SAT 0	0
TOP MENU TV POWER	TV Power	⏻	Power
TV VOL +	TV Vol +	+ VOL	Vol +
MENU TV INPUT	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV CH-	TV CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
ENTER	Enter	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV CH+	TV CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
RETURN TV MUTING	TV Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV VOL -	TV Vol -	VOL −	Vol -
LAST M 1 SP SETUP	TV Setup 1 / SP Setup	SHIFT + TV 1	Shift + 1
COND.M 2 TEST TONE	TV Setup 2 / Tes Tone	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
FUNC.M 3 CH SEL	TV Setup 3 / CH	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
AUDIO 4 SW MODE	TV Setup 4 / SW Mode	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
ANGLE 5 DISTANCE	TV Setup 5 / Distance	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
SUBTITLE 6 UP	TV Setup 6 / U	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SUBTITLE 6 UP	TV Setup 6 / U	▶	Right
LATE NIGHT 7 IPM	TV Setup 7 / IPI	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
T-D/ST 8 T-D SETUP	TV Setup 8 / T-I Setup	SHIFT + USB 8	Shift + 8
SURROUND 9 DOWN	TV Setup 9 /	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
SURROUND 9 DOWN	TV Setup 9 /	◀	Left
RANDOM 0	TV Setup 0 /	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0