Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	On / Standby		Power
	Input Selector V		1
	Input Selector V		4
	Input Selector V		7
	Input Selector Multi CH		8
	Input Selector		2
	Input Selector		5
	Input Selector Tuner		6
	Input Selector C		3
	Dimmer		Shift + Mute / Dimmer
	Sleep		Sleep / Timer
	Power Tv		Shift + Power
	Vol + Tv		Shift + Vol +
	CH/Disc/Album		CH+ / Page+
	Vol +		Vol +
	Input Tv		Shift + AV / Input / RDS
	Vol - Tv		Shift + Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH/Disc/Album		CH- / Page-
	Vol -		Vol -
	Guide/Top		Guide / EPG / -/--
	Guide/Top		D.Menu / Top
	Up		Up
	Muting		Mute / Dimmer
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Setup		Setup / OPT /
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
STEREO	Listening Mode Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
LISTENIN SURROUND	Listening Mode Surround	SURROUND	Eject / Surround		
G MODE	Listening Mode <	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
AUDIO TEST TONE	Test Tone	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
SUBTITLE CH SEL	CH Sel	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
RANDOM LEVEL-	Level -	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT LEVEL+	Level +	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
L NIGHT DVD	L. Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
CINE FLTR HDD	Cine FLTR	FORMAT PICTURE	Picture / Format		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Power		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD-STB 3	3
4 V4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX-HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/ 10/ - / - -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -
0 DIMMER	0/ 11	HDMI-SAT 0	0
CLR SLEEP	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
GUIDE TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
PREVIOUS MENU MUTING	Previous Menu/ Muting	HOME MENU	Menu / Home
PREVIOUS MENU MUTING	Previous Menu/ Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAYLIST	Left / Playlist / Ca		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PLAYLIST	Right / Playlist / C		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
LISTENIN SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
G MODE	< Listening Mode	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
	Listening Mode >	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO TEST TONE	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE CH SEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PLAY MODE VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
PLAY MODE VCR	Play Mode VCR	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
L NIGHT DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
CINE FLTR HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	On / Standby		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD-STB 3	3
4 V4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX-HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/ 10/ -/ --	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0/ 11	HDMI-SAT 0	0
CLR SLEEP	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+ CH DISC ALBUM	Disc+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CH DISC ALBUM	Disc-	CH PAGE	CH- / Page-
VOL	Vol -	VOL	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LISTENING SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
G MODE	< Listening Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Power		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD-STB 3	3
4 V4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX-HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/ 10/ - / - -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -
0 DIMMER	0/ 11	HDMI-SAT 0	0
+ CH DISC ALBUM	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH DISC ALBUM	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LISTENING SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
G MODE	< Listening Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PLAY MODE VCR	Play Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
L NIGHT DVD	L. Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer