Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
CLOCK CALL	Clock Call	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TUNER	TUNER	TUNER 6	6
CD	CD	CD-STB 3	3
iPod	iPod	TV 1	1
LINE	Line	DVD 2	2
LINE	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
TUNING	<< / Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
PRE	I<< / Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
SET	>>I / Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
TUNING	>> / Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
VOL	Volume-	VOL	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
UME	Volume+	VOL	Vol +
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
PRESET MEMORY	Preset Memory	LIST SMART	Smart / List
TREBLE	Treble	TITLE SOUND	Sound / Title
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
BASS	Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MODE	Mode	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
S.BASS	S. Bass	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PLAYL	Playlist+	CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Playlist-	CH- / Page-		
Display	Display / Media		